

Grille d'inspection – Transpalette électrique¹

Ce fichier recense une liste non exhaustive d'éléments à inspecter pour le transpalette électrique. Elle a été réalisée à partir de la norme Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, ASME B56.1 –1993 pour chariots élévateurs (incluant le transpalette électrique), fabriqués à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Modèle :				Mesures correctives (Non, oui, urgent, quoi?)	Échéancier	Responsable
	Conforme		N/A ²			
	Oui	Non				
VÉRIFICATION VISUELLE AVANT LE DÉMARRAGE						
• Câbles de la batterie à découvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Connexions de la batterie (propres et en bon état)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Protecteurs au niveau de la plate-forme bien en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Plate-forme propre et antidérapante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Châssis (en bon état)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		

¹ Notez que cette grille ne recense pas tous les éléments à inspecter.

² Non applicable.



Modèle :	Conforme			N/A ²	Mesures correctives (Non, oui, urgent, quoi?)	Échéancier	Responsable
	Oui	Non					
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque signalétique (visible, indique la capacité et le centre de charge) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<ul style="list-style-type: none"> • Pneus et roues (en bon état) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			
<ul style="list-style-type: none"> • Fissures sur la fourche 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			
<ul style="list-style-type: none"> • Commandes du timon bien identifiées 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			
VÉRIFICATION EN FONCTIONNEMENT							
<ul style="list-style-type: none"> • Horomètre (en bon état) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			
<ul style="list-style-type: none"> • Fuites d'huile? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			
<ul style="list-style-type: none"> • Fuites d'électrolyte? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			
<ul style="list-style-type: none"> • Freins d'urgence et frein de stationnement (fonctionnels) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent			



Modèle :				Mesures correctives (Non, oui, urgent, quoi?)	Échéancier	Responsable
	Conforme		N/A ²			
	Oui	Non				
• Klaxon (fonctionnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Indicateur de charge de la batterie (fonctionnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Contrôle de direction (fonctionnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Roues (tournent librement et exemptes de tout débris)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Timon (propre et pivote librement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Système d'inversion d'urgence du sens de marche (fonctionnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		
• Système d'élévation (fonctionnel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Urgent		

Signature : _____ Date : _____ Heure : _____